

LASER TECHNOLOGY

PROGRAMMA DI MARCATURA 3D

RASTER 256 Ver. 5.0 Ver. 6.0

Manuale di istruzioni Rev 1.0 ita

DS4 S.r.l. Via Giardini, 32 – 24066 Pedrengo (BG) ITALY P.IVA + CF IT02477710160 Tel. 035/64.11.04 - Fax. 035/65.67.73 - <u>http://www.ds4.it/</u> - <u>info@ds4.it</u>



SOMMARIO:

1	INTRODUZIONE			
	1.1	FORMATI DEI FILES SUPPORTATI	4	
2 GESTIONE DEI FILES				
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	CARICAMENTO IMMAGINE MODALITA' MULTIPLA IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE DI FILES GESTIONE DISCO FISSO VISUALIZZAZIONE DI UN'IMMAGINE	5 6 7 8 10	
3	MANI	POLAZIONE DELLE IMMAGINI	11	
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	DIMENSIONE DELL'IMMAGINE SPECULARITÀ ANGOLAZIONE E SPOSTAMENTO DI UN'IMMAGINE NEGATIVO DI UN IMMAGINE EFFETTO BIAS BIDIREZIONALE ESCLUSIONE DEI COLORI SIMULAZIONE	11 12 13 13 14 14	
٨	DECC		15	
4	REGU		13	
4	4.1 4.2 4.3	PRECISIONE, ESPOSIZIONE E VELOCITA' FREQUENZA E CORRENTE RAMI LASER	15 15 15 16	
4 5	4.1 4.2 4.3 FUNZ	PRECISIONE, ESPOSIZIONE E VELOCITA' FREQUENZA E CORRENTE RAMI LASER	15 15 15 16 17	
5	4.1 4.2 4.3 FUNZ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	PRECISIONE, ESPOSIZIONE E VELOCITA' FREQUENZA E CORRENTE RAMI LASER IONALITA' AGGIUNTIVE FUOCO DINAMICO SELEZIONE OBIETTIVO CONTAPEZZI INGOMBRO RIPETIZIONI	15 15 16 16 17 17 18 18 18	
5	4.1 4.2 4.3 FUNZ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 GEST	PRECISIONE, ESPOSIZIONE E VELOCITA' FREQUENZA E CORRENTE RAMI LASER IONALITA' AGGIUNTIVE FUOCO DINAMICO SELEZIONE OBIETTIVO CONTAPEZZI INGOMBRO RIPETIZIONI IONE DI UN ASSE ROTANTE	13 15 15 16 16 18 18 18 18 18	
4 5 6 7	4.1 4.2 4.3 FUNZ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 GEST CONT	PRECISIONE, ESPOSIZIONE E VELOCITA' FREQUENZA E CORRENTE RAMI LASER IONALITA' AGGIUNTIVE FUOCO DINAMICO SELEZIONE OBIETTIVO CONTAPEZZI INGOMBRO RIPETIZIONI IONE DI UN ASSE ROTANTE ROLLO ANOMALIE	15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18	
4 5 6 7 8	4.1 4.2 4.3 FUNZ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 GEST CONT INDIC	PRECISIONE, ESPOSIZIONE E VELOCITA' FREQUENZA E CORRENTE RAMI LASER	13 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 19 20	





1 INTRODUZIONE

Ogni macchina per marcatura laser prodotta da DS4 presenta dopo l'avviamento la seguente schermata (Figura 1), dalla quale è possibile selezionare il programma di marcatura adatto al tipo di lavorazione richiesto dall'operatore.



Figura 1 – Schermata principale all'avviamento della macchina

Il programma di marcatura 3D, selezionabile tramite il tasto F4, è stato studiato appositamente per la marcatura di files di tipo Windows BMP, a differenza degli altri programmi, che lavorano con files vettoriali di tipo HPGL/PLT.



1.1 FORMATI DEI FILES SUPPORTATI

Per una corretta lavorazione è indispensabile fornire al programma solo files nei seguenti formati:

- ✓ Windows BMP scala di grigi 8 bit.
- ✓ Windows BMP monocromatico 1 bit.

Di conseguenza, prima d'eseguire una marcatura, può essere necessario elaborare l'immagine (tramite un software di manipolazione delle immagini disponibile in commercio) e convertirla in formato scala di grigi se l'immagine è fotografica a più colori, o in formato monocromatico se l'immagine è un disegno in bianco e nero.



2 GESTIONE DEI FILES

In questo capitolo sono descritti tutti i comandi che operano sui singoli files Bitmap, consentendo il caricamento di nuove immagini e la gestione di tutte quelle presenti sul disco fisso della macchina, pertanto questi sono comandi che non influiscono sul risultato finale della marcatura.

2.1 CARICAMENTO IMMAGINE

Dalla schermata principale del programma è possibile selezionare la directory ed il file da caricare tramite i tasti [J] ed [F].



Figura 2 – Selezione directory

RASTER256 v2.9 - MA Marcatric	RCATURA RASTER e laser JOLLY -	B/N E 256 GRIGI CO ²	(C) DS4 03/2002 Obiettivo: 150
J - Directory F - File immagine D - Distanza pixe X - Dimensioni im W/G - Specularità. R - Ripetizioni O - Spostam. imma Z - Contapezzi N - Negativo A - Fuoco dinamic C - Colomi ualidi	-Immagine .BMP- AA.BMP ANTEA.BMP COLOSSEO.BMP ILE3.BMP ILE33.BMP LAS1.BMP LAS2.BMP LAS3.BMP LAS3.BMP LDS4256.BMP LDS4256.BMP	1 TEA.BMP .1 µm (66u) × 39.4 mm 1 0 mm +1 (0) ERR! i	Dim: 450 x 261 pixel (117450) 29700 x 17226 unità 119050 byte (116 Kb) Ris: 6.6 pt/mm, 168 DPI Pos:
U - Esposizione m Z - Corrente Q - Frequenza U - Velocità K - Diametro pezz P - Precisione im E - Esposizione 1 F8 - Anomalie B - BIAS bidirezio Tasti: Invio Esc † 4	LOGODS4.BMP LOGOEX*1.BMP MARIA.BMP SPA2.BMP SPA3.BMP 2/16 <ok> <uscire> ne</uscire></ok>	55	Alt-0 - Menu opzioni I-I/E - Import/export floppy I-I/E - Import/export LAN Alt-U - Visualizz./Modifica S - Simulazione PAZIO - Marcatura (START) ESC - Uscita erainiziale

Figura 3 – Selezione file

Premendo il tasto [J] per la selezione della directory o il tasto [F] per la selezione del file immagine, apparirà un menu a cascata contenente in ordine alfabetico le scelte disponibili, dal quale effettuare la selezione desiderata tramite i tasti freccia $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ e la conferma tramite il tasto invio [-J].

Se si conosce già la prima lettera della voce che si vuole scegliere, è sufficiente digitarla sulla tastiera per posizionare il cursore sulla prima parola dell'elenco che inizia con quella lettera, velocizzando così la selezione.



2.2 MODALITA' MULTIPLA

La modalità multipla consente di eseguire la marcatura di più immagini sullo stesso oggetto, oppure, nel caso di marcatrici comprendenti un robot, consente la marcatura di diverse immagini per ogni posizione ad esso programmata.

I parametri di configurazione della modalità multipla sono presenti nella seconda schermata del menu opzioni (dalla schermata principale, tasti [ALT]+[O], [F8]).

RASTER256 06.0 - MARCATURA RASTER D/N E 256 CRIGI Marcatrice laser D540NE - CO- Menu opzioni 2/2 J - Modalità multipla: SI A - Tipo modalità multipla PASSO S - File lista: NBMP\INIT\lista1.JOB C - Crea lista M - Modifica lista	(C) DS4 05/2004 Objettivo: 1200 HITNLista1.JOB BLOONS.BMP CUTEBEAR.BMP DOUE.BMP FRUITS.BMP IBM.BMP NEW-4.BMP PENCIL.BMP PIPPO.BMP TIGER.BMP
	F8 - Pagina 1∕2 ESC - Uscita

Figura 4 – Gestione modalità multipla

Tasto [J]: MODALITÀ MULTIPLA

Abilita/Disabilita l'utilizzo della modalità multipla.

- Tasto [A]: TIPO MODALITÀ MULTIPLA
 - AUTO: Ad ogni comando di start marcatura, sono eseguite tutte le immagini contenute nella lista.
 - PASSO: E' atteso un comando di start fra la marcatura di ogni immagine. (funzione utilizzata soprattutto nelle marcatrici comprese di robot).
- Tasto [S]: FILE LISTA

Seleziona o crea i files contenenti la lista delle immagini.

Tasto [**C**]: CREA LISTA

Consente la selezione delle immagini tramite un menu a finestra. Ad ogni pressione del tasto [C], la lista corrente è cancellata. Per informazioni riguardo alla modalità di inserimento, riferirsi al capitolo 2.3 (Importazione/esportazione di files).

Tasto [M]:MODIFICA LISTA

Consente la modifica della lista delle immagini tramite un editor di testo.



2.3 IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE DI FILES

Il programma di marcatura 3D può importare ed esportare files su floppy-disk o su una directory condivisa da un altro PC connesso ad una rete LAN.



Figura 5 – Importazione / esportazione di files

ad the

(aat)

Per importare nuovi files bitmap da un floppy-disk al disco fisso della macchina, premere i tasti [**CTRL**]+[**I**], comparirà a schermo la lista dei files presenti dalla quale effettuare la selezione, sfruttando i tasti freccia [\uparrow] [\downarrow] ed i seguenti tasti:

- Tasto [SPAZIO] : Attiva / disattiva selezione del file evidenziato
- Tasto [+] : Seleziona il file evidenziato e passa al successivo
- Tasto [-] : Annulla la selezione sul file evidenziato e passa al successivo
- Tasto [*] : Seleziona tutti i files della lista
- Tasto [/] : Annulla la selezione di tutti i files dalla lista
- Tasto [**TAB**] : Inverte tutte le selezioni
- Tasto [L] : Avvia l'importazione dei files selezionati

I files selezionati sono segnati con il simbolo [) sulla sinistra.

La procedura per esportare files è analoga a quella dell'importazione, ma è richiamata tramite i tasti [CTRL]+[E].

L'importazione e l'esportazione di files attraverso una rete LAN avviene allo stesso modo come da floppy-disk, ma per accedere alla lista dei files disponibili è necessario premere i tasti [ALT]+[I] per importare ed i tasti [ALT]+[E] per esportare.

L'importazione e l'esportazione tramite rete LAN è abilitata solo se all'installazione la macchina è stata collegata alla rete e nella stessa è presente un altro PC che condivide una cartella contenente i files immagini.



2.4 GESTIONE DISCO FISSO

Le funzioni descritte di seguito consentono all'operatore di organizzare le immagini presenti su disco fisso nell'ordine desiderato.



Figura 6 - Funzioni aggiuntive per l'organizzazione delle immagini su disco fisso

Tasto [**D**]: PERCORSO BASE IMMAGINI

Definisce il percorso predefinito entro il quale lavoreranno tutti i comandi di gestione del disco fisso.

Dopo la pressione del tasto [D] e la digitazione del percorso base completo è chiesto all'operatore se abilitare la gestione delle directory multiple, in caso di risposta negativa tutti i comandi per la gestione delle directory saranno disabilitati.

Tasto [J]: RINOMINA IMMAGINE

Alla pressione del tasto [J] comparirà la lista dei files presenti nel percorso base, dalla quale sarà possibile selezionare il file da rinominare e successivamente decidere se sovrascriverlo ad uno esistente o digitare un nuovo nome.

Tasto [K]: DUPLICAZIONE IMMAGINE

La funzione di duplicazione immagine serve a creare due immagini uguali, ma alle quali associare successivamente parametri di marcatura diversi.

Alla pressione del tasto [K] si selezionerà dalla lista il file da duplicare ed in seguito sarà l'operatore a decidere se sovrascivere un file esistente o digitare un nuovo nome.

Tasto [CANC]: CANCELLAZIONE IMMAGINE

Alla pressione del tasto [CANC] si presenterà una lista, dalla quale selezionare i files da cancellare (sfruttando tutti i tasti descritti nel sottocapitolo 2.2) e confermare la scelta tramite il tasto [\downarrow].

Tasto [N]: SELEZIONE / CREAZIONE DIR

La funzione di selezione / creazione directory (uguale a quella descritta sottocapitolo 2.1) seleziona la directory contenuta nel *percorso base immagini* alla quale accederanno tutti i comandi di gestione dei files.

Tasto [**O**]: RINOMINA DIRECTORY

Questa funzione lavora allo stesso modo della rinomina dei files descritta in questo paragrafo.

Tasto [P]: CANCELLAZIONE DIRECTORY

Questa funzione lavora allo stesso modo della cancellazione dei files descritta in questo paragrafo

Tasto [L]: SPOSTAMENTO IMMAGINI TRA DIRECTORY

Questo comando sposta i files immagine scelti dalla directory selezionata, in un'altra directory.

Alla pressione del tasto [L] si seleziona prima la directory di destinazione e successivamente i files da spostare da quella d'origine.

Tasto [M]: DUPLICAZIONE IMMAGINI TRA DIRECTORY

Questo comando duplica i files immagine scelti dalla directory selezionata, in un'altra directory.

Alla pressione del tasto [M] si seleziona prima la directory di destinazione e successivamente i files da duplicare da quella d'origine.



2.5 VISUALIZZAZIONE DI UN'IMMAGINE

La funzione di visualizzazione permette di visualizzare l'immagine selezionata, senza alcuna modifica da parte del software di marcatura.

Nel menu opzioni ([**ALT**]+[**O**]) è possibile impostare il formato di visualizzazione premendo il tasto [**I**]; i formati disponibili sono i seguenti:

- Modalità grafica 640 X 480 4 Colori
- Modalità grafica 320 X 200 16 Colori



3 MANIPOLAZIONE DELLE IMMAGINI

In questo capitolo sono descritti i comandi che senza influire sulle proprietà del laser, operano sull'immagine selezionata, manipolando le caratteristiche geometriche e cromatiche.

3.1 DIMENSIONE DELL'IMMAGINE

I parametri che regolano la dimensione dell'immagine selezionata sono la distanza fra pixel (tasto [**D**]) e la dimensione espressa in millimetri (tasto [**X**]).

Per una migliore marcatura dell'immagine è fondamentale ricordare la relazione che lega i due parametri:

Distanza fra pixel = Dimensione orizzontale (mm) / 0,3

E' importante attenersi a questa regola prima di importare l'immagine nella macchina, ovvero, nella fase di manipolazione dell'immagine (per mezzo di un qualsiasi software presente in commercio) che solitamente precede la marcatura.

Se la distanza fra pixel sarà maggiore di quella calcolata, la marcatura apparirà rarefatta, mentre al contrario, pixel troppo ravvicinati conseguiranno una marcatura troppo impressa, potendo così rovinare l'oggetto da lavorare.

Di seguito sono tre esempi di marcatura della stessa immagine con diversi parametri:



Figura 7 – Distanza fra pixel 1000µm



Figura 8 – Distanza fra pixel 50µm



Figura 9 – Distanza fra pixel 107µm

La dimensione dell'immagine è 32x32 mm, quindi la distanza fra pixel per una migliore marcatura è:

$$32 / 0,3 = 107 \mu m$$



3.2 SPECULARITÀ ANGOLAZIONE E SPOSTAMENTO DI UN'IMMAGINE

Per mezzo del tasto [**W**] si effettua una specularità rispetto agli assi X e Y, premendo continuamente il tasto, alla destra della descrizione del comando si alternerà l'opzione selezionata NO \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow X e Y

Le immagini sottostanti riportano un esempio di marcatura con le quattro specularità:



Figura 10 – Senza specularità



Figura 12 – Specularità Y



Figura 11 – Specularità X



Figura 13 – Specularità Y

L'angolazione dell'immagine è selezionata tramite il tasto [G] ed è espressa in gradi con valori che vanno da -360 a +360.

Lo spostamento del centro dell'immagine rispetto al punto 0,0 può essere impostato attraverso i tasti freccia $[\bullet], [\bullet], [\bullet], [\bullet]$ oppure, inserendo i valori delle nuove coordinate X,Y (compresi fra -100 e + 100) dopo la pressione del tasto [**O**].

Oltre allo spostamento dell'immagine, è presente nel menu opzioni ([ALT]+[O]) il parametro di spostamento macchina [S], quest'ultimo non si riferisce specificatamente all'immagine selezionata, ma a tutte le marcature eseguite dalla macchina dopo l'impostazione.



3.3 NEGATIVO DI UN IMMAGINE

Il negativo di un'immagine serve a mettere in risalto i colori chiari piuttosto che quelli scuri e si seleziona tramite il tasto [N].



Figura 14 – Marcatura normale



Figura 15 – Marcatura negativa

3.4 EFFETTO BIAS BIDIREZIONALE

Il comando BIAS, selezionabile con il tasto [**B**], applica una distorsione all'immagine, essa viene duplicata a destra e sinistra e le due risultanti sono sovrapposte in base al valore impostato, alternando parte di una e dell'altra a strisce orizzontali.



Figura 16 – Bias bidirezionale 1000



Figura 17 – Bias bidirezionale 4000

Nei due esempi il contorno tratteggiato in rosso è l'area di marcatura, che ovviamente non varia, ma dipende dall'obiettivo installato sulla macchina.

Per annullare l'effetto BIAS, premere il tasto [**B**] ed inserire il valore –1.



3.5 ESCLUSIONE DEI COLORI

L'esclusione dei colori permette di eliminare due fasce di colori ai capi della scala di grigi, quindi dopo la pressione del tasto [C] l'operatore deve inserire due valori (con valori compresi da 0 a 255), il primo indica il livello minimo nella scala di grigi, mentre il secondo indica il colore più scuro accettato.

La barra a destra del comando indica graficamente la modifica eseguita, le seguenti figure riportano tre esempi con valori di esclusione diversi:



Figura 18 – Colori 0 / 255



Figura 19 – Colori 50 / 205



Figura 20 - Colori 110 / 140

3.6 SIMULAZIONE

La funzione selezionabile tramite il tasto [S], esegue la simulazione della marcatura con i settaggi descritti in questo capitolo, pertanto l'intera visualizzazione impiegherà lo stesso tempo della reale marcatura.



Figura 21 – Simulazione della marcatura



4 REGOLAZIONE DELLA POTENZA

In questo capitolo sono descritti i comandi che influiscono unicamente sulla gestione del raggio laser, variando di conseguenza il risultato finale della marcatura.

4.1 PRECISIONE, ESPOSIZIONE E VELOCITA'

Precisione **[P]**, esposizione **[E]** e velocità **[V]** sono tre parametri strettamente correlati e di fondamentale importanza al fine dell'ottenimento della marcatura desiderata.

La precisione, espressa in μ s, è il tempo che intercorre fra il posizionamento dei galvanometri e l'accensione del laser, in modo da assicurarsi il corretto posizionamento su ogni punto dell'immagine.

L'esposizione, espressa in μ s, è la base tempi con cui in relazione al numero del colore di un determinato punto, il programma di marcatura determina quanto esporre il laser acceso sullo stesso punto dell'immagine. L'impostazione di questo tempo varia sia secondo il tipo di materiale che si sta lavorando, sia alla lavorazione che si vuole ottenere (più o menu impressa).

Tramite il tasto [U] è possibile limitare il tempo massimo e minimo d'esposizione, in modo dare un livello di sfondo marcato o evitare il danneggiamento di un oggetto con colori scuri.

La relazione tra esposizione e precisione determina la velocità di marcatura dell'immagine, quindi se l'operatore vuol impostare manualmente la velocità, sarà il programma di marcatura a calcolarsi automaticamente i due valori sopraccitati.

4.2 FREQUENZA E CORRENTE

La frequenza, impostabile tramite il tasto $[\mathbf{Q}]$, è un parametro che riguarda principalmente la tipologia di laser Nd:YAG, valori bassi di frequenza permettono di ottenere ad ogni singolo impulso, una potenza di picco elevata, ma una potenza media limitata, quindi è consigliato lavorare a basse velocità per ottenere una marcatura molto incisa.

Al contrario, valori alti di frequenza conseguono una potenza di picco ridotta, ma una potenza media costante, permettendo di lavorare a velocità elevate.

Esiste una tipologia di laser CO2 che deve lavorare con un determinato valore di frequenza, ma al di fuori di questa, in un normale laser CO2, l'impostazione di una frequenza non continua introduce dei difetti nella marcatura.

Un altro parametro appartenete solo ai laser di tipologia Nd:YAG è la corrente, impostabile tramite il tasto $[\mathbf{Z}]$ con un valore da 0 a 255 ed esprime l'energia fornita alla sorgente laser.



4.3 RAMI LASER

In particolari modelli di laser sono presenti due rami e l'operatore può decidere se utilizzare uno dei due o entrambi contemporaneamente, premendo il tasto [A] presente nel menu opzioni.



5 FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE

5.1 FUOCO DINAMICO

In tutte le marcatrici DS4 esiste la possibilità di regolare elettronicamente la posizione del fuoco del raggio laser, al fine di garantire sempre la migliore resa in termini di qualità ed efficienza di marcatura.

Dopo la pressione del tasto [A], l'operatore dove inserire un valore che va da 0 a 255, durante lo spostamento del fuoco è visualizzato in tempo reale il valore, ed infine, a destra della linea del comando viene riportato sia il valore settato, sia il valore effettivo racchiuso fra parentesi



Figura 22 – Impostazione fuoco dinamico

ad)

Se si verificasse un errore di posizionamento, a destra della linea di comando comparirà la scritta **!ERR**; riferirsi al capitolo 7 per il controllo anomalie.

La distanza coperta dal fuoco dinamico dipende dall'obiettivo installato, quindi per conoscere la corrispondenza fra il valore impostato (0-255) e l'effettiva distanza del fuoco, è necessario riferirsi al manuale di istruzioni della marcatrice.



5.2 SELEZIONE OBIETTIVO

Per selezionare un obiettivo, entrare nel menu opzioni ([ALT]+[O]), premere i tasti [ALT]+[H], comparirà a video la lista degli obiettivi disponibili dalla quale eseguire la selezione tramite i tasti freccia $[],[] \bullet]$ e confermare con il tasto invio $[__]$.

5.3 CONTAPEZZI

Per avviare il conteggio delle marcature eseguite, premere il tasto [Z] presente nella schermata principale, verrà richiesto per primo il valore di partenza della conta, con valori da 0 a 999.999 e di seguito il passo d'incremento, con valori compresi fra -100 e +100.

5.4 INGOMBRO

Premendo il tasto [G] presente nel menu opzioni è possibile abilitare e disabilitare la funzione di visualizzazione dell'ingombro fuori dalle fasi di marcatura.

5.5 RIPETIZIONI

Se la marcatura ad un singolo passaggio non incide l'oggetto quanto desiderato, è possibile associare all'immagine un numero massimo di 100.000 ripetizioni, premendo il tasto $[\mathbf{R}]$.

Se la marcatrice è dotata di un asse (lineare o rotativo), è possibile eseguire ripetizioni consecutive della stessa immagine separate da una distanza determinata. I valori di ripetizioni consecutive e distanza sono richiesti automaticamente dopo la pressione del tasto $[\mathbf{R}]$ quando l'asse è abilitato.



Figura 23 – Immagine semplice



Figura 24 – 3 ripetizioni consecutive



Figura 25 – 3 ripetizioni consecutive con passo



6 GESTIONE DI UN ASSE ROTANTE

Il movimento di un asse rotante sincronizzato alla fase di marcatura rende possibile mantenere costante il fuoco del raggio laser sulla superficie di un oggetto cilindrico.

I comandi per impostare l'asse rotante sono presenti nel menu opzioni ([ALT]+[O]):

RASTER256 v2.9 - MARCATURA RASTER F Marcatrice laser JOLLY -	K E 256 GRIGI (C) DS4 03/2002 CO ² Objectivo: 300
<pre>Menu opzioni A - Selezione rami laser: A 4 G - Ingombro</pre>	A B ILE3.BMP LOGODS4.BMP 0 mm (SHS, COM1, 3=R) DATA\ (multiplo) 0
J - Rinomina immagine K - Duplicazione immagine CANC - Cancellazione immagine N - Selezione/Creazione dir: DS4 O - Rinomina directory P - Cancellazione directory L - Spostamento immagini tra di M - Duplicazione immagini tra di	H123N irectory ESC - Uscita irectory

Figura 26 - Impostazione di un asse rotante

Per abilitare la gestione dell'asse premere [**ALT**]+[**B**], nel menu opzioni si attiveranno le seguenti funzioni:

Tasto [**C**]: RESET ASSE:

Verifica la comunicazione con l'asse ed imposta a zero la posizione corrente, se la comunicazione andrà a buon fine, in basso a sinistra dello schermo comparirà la scritta "L'asse non mostra malfunzionamenti", mentre se si verificano dei problemi di comunicazione apparirà "L'asse non risponde. Riprovare s/n", dopo di cui l'operatore deciderà se ripetere il reset o eseguire dei controlli.

Tasto [E]: PASSO DI SPOSTAMENTO:

Imposta in gradi il passo dello spostamento eseguito dal comando "Posizione attuale".

Tasto [F]: POSIZIONE ATTUALE:

Richiede l'inserimento di un valore di posizione, con valori da -10000 a +10000, esegue il posizionamento in base al *passo di spostamento* ed imposta a zero il valore di posizione attenuto.

Abilitando l'utilizzo dell'asse rotante, nella schermata principale del programma si abilita la voce *diametro pezzo*, il quale è l'unico parametro aggiuntivo che l'operatore deve impostare.

Dopo la pressione del tasto [K] è richiesto il diametro, con valori da 0.1mm a 300mm, e successivamente è chiesto se riportare l'asse alla posizione iniziale dopo la marcatura.



7 CONTROLLO ANOMALIE

Premendo il tasto [F8] si accede alla finestra di dettaglio anomalie, la quale visualizza le cause che impediscono alla macchina di lavorare.

RASTER25	6 v2.9 - MARCATUR Marcatrice lase	A RASTER B/N E 256 r Jolly - Co²	GRIGI	(C) DS4 03/2002 Obiettivo: 150
Bit	Input 1	- DETTAGLIO ANOMAI Input 2	IE Input 3	Input 4
0 1 2 3	Start	Alim, spento	DF0 DF1 DF2 DF3	Errore CO² Prot scheda X Prot scheda Y
4 5 6	Reset	niini openeo	DF4 DF5 DF6 DF2	
Premere	ESC per uscire		Memor	izzate: Ø - OK
K - Dia P - Pre E - Esp F8 - Ano B - BIA	metro pezzo cisione immagine. osizione laser malie S bidirezione	 10 μs 100 μs PRESENTI Monodir	Alt-I∕E - I Alt-V - V S - S SPAZIO - M ESC - V	mport/export LAN isualizz./Modifica imulazione arcatura (START) scita

Figura 27 – Visualizzazione anomalie presenti



8 INDICE DEI COMANDI

[/]	7
[*]	7
[-]	7
[+]	7
[A]	6; 16; 17
[ALT]+[B]	19
[ALT]+[E]	7
[ALT]+[I]	6;7
[ALT]+[O]	10; 12; 18; 19
[B]	
[C]	6; 14; 19
[CANC]	9
[CTRL]+[E]	7
[CTRL]+[I]	7
[D]	
[E]	15; 19
[F]	5; 19
[G]	12; 18

[I]	
[J]	5; 6; 8
[K]	
[L]	9
[M]	6;9
[N]	
[O]	
[P]	
[Q]	
[R]	
[S]	6; 12; 14
[SPAZIO]	7
[TAB]	7
[U]	
v	
[W]	
[X]	
$[\mathbf{Z}]$	



9 INDICE DELLE IMMAGINI

Figura 1 – Schermata principale all'avviamento della macchina	3
Figura 2 – Selezione directory	5
Figura 3 – Selezione file	5
Figura 4 – Gestione modalità multipla	6
Figura 5 – Importazione / esportazione di files	7
Figura 6 – Funzioni aggiuntive per l'organizzazione delle immagini su disco fisso	8
Figura 7 – Distanza fra pixel 1000μm	11
Figura 8 – Distanza fra pixel 50µm	11
Figura 9 – Distanza fra pixel 107µm	11
Figura 10 – Senza specularità	. 12
Figura 11 – Specularità X	.12
Figura 12 – Specularità Y	. 12
Figura 13 – Specularità Y	.12
Figura 14 – Marcatura normale	. 13
Figura 15 – Marcatura negativa	. 13
Figura 16 – Bias bidirezionale 1000	. 13
Figura 17 – Bias bidirezionale 4000	13
Figura 18 – Colori 0 / 255	14
Figura 19 – Colori 50 / 205	14
Figura 20 – Colori 110 / 140	14
Figura 21 – Simulazione della marcatura	.14
Figura 22 – Impostazione fuoco dinamico	.17
Figura 23 – Immagine semplice	.18
Figura 24 – 3 ripetizioni consecutive	.18
Figura 25 – 3 ripetizioni consecutive con passo	.18
Figura 26 – Impostazione di un asse rotante	. 19
Figura 27 – Visualizzazione anomalie presenti	.20